

Lampeindikasjoner – Trigger Four

Når alt er OK

Grønn GSM – Skal blinke to korte blink hvert 3. sekund. Dette betyr at Trigger four er tilkoblet Safemate server.

Blå GPS – Se tabell under hva de ulike blink betyr.

Rød Batteri/Blåtann – Rød LED brukes for å indikere batterinivå, men er også et signal på om enheten her blåtann kobling eller ikke. Se tabell under.

Mønster	Betydning
Grønn LED	
To korte blink hvert 3. sekund	Enhet tilkoblet server
Ett kort blink hvert 3. sekund	Enhet tilkoblet GSM men ikke til server
Ett langt blink hvert 3. sekund	Ingen GSM dekning
Hyppig blinking	Pågående samtale / innkommende anrop
Fast lys	Feil med GSM modem – kontakt support
Ett langt blink hvert 2. sekund	Feil med SIM-kort – kontakt support
Blå LED	
To korte blink hvert 3. sekund	Gyldig GPS signal
Ett kort blink hvert 3. sekund	Ikke gyldig GPS
Tre korte blink hvert 3. sekund (Gjentakende uendelig)	GPS signal OK støttet av A-GPS
Tre korte blink hvert 3. sekund (Gjentakende 2 ganger etter en lokalisering eller et knappetrykk)	Enheten lokaliserer på Bluetooth
Fire korte blink hvert 3. sekund	Enheten lokaliserer på Wi-Fi

Ingen lys eller blinking	Enheten lokaliserer ikke
Rød LED	
Ingen lys eller blinking	Batterinivå ok (ute av lader)
Batterisjekk – Trykk hvilken som knapp på enheten	Ett blink – <20% batteri To blink – <40% batteri Tre blink – <60% batteri Fire blink – <80% batteri Fem blink – <100% batteri
Ett kort blink hvert 3. sekund	Enheten har lavt batteri, og må lades
Ett langt blink hvert 5. sekund	Enheten lader
Fast lys	Enheten er fulladet
To korte blink hvert 3. sekund	Enheten er tilkoblet en bluetooth enhet

Lampeindikasjon Trigger three

Lampeindikasjon i lader	Betydning
Fast blått lys	Enheten lader
Sakte blå blink	Enheten er ferdig ladet

Lampeindikasjonen ikke i lader	Betydning
Raske blå blink	Batteriet er lavt (under 15%)
Kort blått blink hvert 3. sekund	Enheten har GPS dekning
Langt blått blink hvert 3. sekund	Enheten har ikke GPS
Ingen blåe blink	GPS i sovemodus
Korte grønne blink hvert 3. sekund	Enheten er koblet til GSM
Doble korte grønne blink hvert 3. sekund	Enheten er koblet til GPRS (TCP)
Lange grønne blink hvert 3. sekund	Enheten kobler seg til GSM
Konstant grønt lys	SIM-kort ikke detektert

Lampeindikasjon i normalmodus Trigger two

Gul	Svakt batteri
Rød	Lading pågår
Grønn	Ok batteri

Etter at en alarm er utløst i normalmodus, vil grønn eller gul lampe blinke dobbelt hvert sekund om Trigger Two har fått bekreftet fra server at alarmen er mottatt. Dersom alarmen ikke blir bekreftet mottatt, så vil grønn eller gul lampe blinke en (og ikke to) ganger.

Treghet ved første gangs oppstart

NB! Når Trigger Two startes for første gang kan det ta opp til 15 minutter før blinkemønsteret samsvarer med det som beskrives under «lampeindikasjoner ved normalt bruk»